Chaise de Massage "Plume"

Manuel de Montage

Fiche Technique :

CARACTERISTIQUES :

Résistance au travail : 140 kg
Résistance statique : 550 kg
Épaisseur de rembourrage : 50 mm
Poids : 7kg
Hauteur d'assise réglable : 48.5 à 53.5 cm
Revêtement : vinyle, résistant à l'huile
Housse de transport offerte

Instructions de montage :

1. Ouvrez la chaise en dépliant ses jambes.

2. Soulevez le coussin d'assise et emboitez-le dans une des trois encoches prévues à cet effet selon vos préférences.

   Vérifiez que les deux parties soient bien emboitées.

3. Dépliez la têtière et ajustez la hauteur et l'angle à l'aide du levier de verrouillage pour un maximum de confort. Abaissez le levier pour verrouiller votre réglage.

4. Remontez le repose-bras et placez-le dans une des trois encoches.

   Vérifiez que les deux parties soient bien emboitées.

5. Desserrez la vis en nylon du support pectoral pour ajuster la hauteur du coussin pectoral selon vos souhaits. Resserrez-la.

6. Ajustez la position du repose bras, du siège et de la têtière autant de fois que nécessaire pour que votre patient soit bien installé.

Pliage et Rangement :

1. Remontez le repose-bras et rabaissez-le.

2. Rabaissez la têtère et verrouillez-la.

3. Retirez le coussin d'assise des encoches et repliez-le contre les supports de jambe.

4. Fermez la chaise en faisant glisser ses jambes.

⚠ Important :

→ Faites attention aux points de pincement quand vous installez et dépliez la chaise.

→ Assurez-vous que le coussin d'assise, le repose-bras et la têtière soient correctement fixés avant d'installer un de vos patients dessus.

→ La chaise est robuste et stage. Cependant, elle n'a pas été conçue pour supporter un poids supérieur à 140 Kg.

→ Évitez d'exposer votre chaise à une chaleur excessive : le revêtement pourrait s'étirer et cloquer. Assurez-vous que votre chaise soit suffisamment éloignée de votre chauffe-eau et de vos des prises électriques, qu'elle ne soit pas directement exposée au soleil, et ne la laissez jamais dans votre voiture en cas de forte chaleur.

→ Vérifiez régulièrement que les vis et les verrous sont serrés au maximum. En cas de grincement, utilisez un produit type WD-40.

Entretien :

Nettoyez le revêtement de votre chaise tous les jours. Nous vous recommandons de le faire à l'aide d'un détergent doux, qui protègera le revêtement des taches d'huile et de la saleté, pouvant causer fissures et taches tenaces à la longue.

Garantie :

3 ans